



SEAMASTER

DIVER 300M QUARTZ 28 MM
ステンレススチール & ステンレススチール

キャリバー
1424

212.30.28.61.01.001

- ☐ Quartz
- ✈ Time zone function
- ⌚ Battery end-of-life indicator
- 🔍 Sapphire crystal
- 🌞 Anti-reflective treatment
- 🔩 Screw-in crown
- 🌊 Water-Resistant to a relative pressure of 30 bar (300 metres/1000 feet)



機能


リュウズは3つあります。

1. 通常位置（着用時）： リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

2. タイム・ゾーン及び日付の修正： リュウズを2の位置に引き出し、6時側又は12時側へ回します。時針は一時間単位でジャンプし前進・後退します。時針が真夜中を通過すると、日付が運動します。リュウズを再び1の位置に押し戻します。


3. 時刻（時・分・秒）の設定： リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

バッテリーが消耗すると秒針が4秒単位でジャンプして知らせます。時計はその後数日作動しますが、出来るだけ早くオメガ指定サービスセンターにてバッテリーを交換してください。



フォールディング・クラスプ

長さの微調整 (fig. 5)



ダイバーエクステンションの使い方 (fig. 6)

注意：ダイバーエクステンションを折りたたむには、fig. 6.2からやり直してください。ダイバーエクステンションが留め金のカバーに対して垂直になるようにします。

