



SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL 38.5 MM
ステンレススティール & レザーストラップ

キャリバー
8500

231.13.39.21.06.001

- 🌀 コーアクシャル・エスケープメント
- 🕒 自動巻き
- 🕒 クロノメーター
- 🌐 タイムゾーン機能
- 🔍 サファイアクリスタルガラス
- 🔍 両面無反射コーティング
- 🔍 サファイアクリスタルガラス製ケースバック
- 🔍 ネジ込み式リュウズ
- 🗓️ 国際4年保証
- 🌊 15気圧(150m/500feet)防水



機能

リュウズは3つあります。


1. 通常位置（着用時）：リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時：時計を60時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. タイム・ゾーン及び日付の修正：リュウズを2の位置に引き出し、6時側又は12時側へ回します。時針は一時間単位でジャンプし前進・後退します。時針が真夜中を通過すると、日付が連動します。リュウズを再び1の位置に押し戻します。

注意：タイムゾーン修正時に後退させる場合、日付変更を確実にするために必ず午後7時まで戻してください。

3. 時刻（時・分・秒）の設定：リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。



フォールディング・クラスプ

開く (fig.1) : クラスプを開くには、オメガ・バックルの両方を押してから引き上げます。



fig.1

閉める (fig.2) : 時計を手首にはめ、カチッと音がするまで親指でクラスプを押して閉めます。



fig.2

長さの調整 (fig.3) : 金具Aと突起Bから、長いほうのストラップをはずします。必要に応じて長さを調整し、ストラップの穴を突起Bにはめ、ストラップの両サイドを金具Aの内側に納めます。必要があれば、再度調整してください。



fig.3