



SPECIALITIES

OLYMPIC COLLECTION

ステンレススチール & ステンレススチール

キャリバー
3888

321.30.44.52.01.001

- コーアクシャル・エスケープメント
- 自動巻き
- クロノメーター
- タキメーター
- サファイアクリスタルガラス
- 両面無反射コーティング
- 国際3年保証
- 10気圧(100m/330feet)防水



機能

リュウズは3つあります。


1. 通常位置 (着用時) : リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時 : 時計を52時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. 曜日の修正 : リュウズを2の位置に引き出し、手前に回し、現在の曜日を表示させます。リュウズを再び1の位置に押し戻します。

備考 : このクイックモードでは、曜日の修正を素早く行うことができます。曜日を表示する針が、修正後は中心に位置していることを確認してください。午後10時から午前2時の間には日付と曜日を修正できませんのでご注意ください。この間の時間や、幾つかの状況下においては、セキュリティーパーツが修正機能の作動を抑制することがあります。

3. 時刻 (時・分・秒) の設定 : リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。



クロノグラフ機能

• プッシュボタンA : スタート・ストップ、スタート・ストップの繰り返し。
1/8秒単位で最高7日まで計測可能です。

• プッシュボタンB : リセット (停止後)。

備考 : リセット機能は、必ずクロノグラフを停止させてから使用するようになります。

タキメーター

目盛りを読み取るには、最大60秒までのクロノグラフの秒針とそれに対応する目盛りを確認します。

例：自動車のスピード測定の場合

自動車が1kmの距離を走行するのに要する時間を測定します。中央秒針が指すタキメーターの目盛りを読み取ります。この例では、走行スピードは120km/hです。

