














## SEAMASTER

AQUA TERRA 150M OMEGA CO-AXIAL 30 MM  
スチール-レッドゴールド & レザーストラップ

キャリバー  
8520

231.23.30.20.55.001

-  Co-Axial escapement
-  Si14 silicon balance spring
-  Automatic
-  Chronometer
-  Sapphire crystal
-  Anti-reflective treatment on both sides
-  Sapphire crystal case back
-  Screw-in crown
-  Gold 750‰ (18K)
-  Watch with diamond(s)
-  Water-Resistant to a relative pressure of 15 bar (150 metres/500 feet)



## 機能

リュウズは3つあります。

1. 通常位置 (着用時) : リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時 : 時計を50時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. 日付の修正 : リュウズを2の位置に引き出し、12時側へリュウズを回します。現在の日付になったらリュウズを1の位置に戻します。

注意 : 日付は午後8時から午前2時の間には変更できません。

3. 時刻 (時・分・秒) の設定 : リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。



## フォールディング・クラスプ

開く (fig.1) : クラスプを開くには、オメガ・バックルの両方を押してから引き上げます。




fig.1

閉める ( fig. 2 ) : 時計を手首にはめ、カチッと音がするまで親指でクラスプを押して閉めます。




fig.2

長さの調整 ( fig. 3 ) : 金具Aと突起Bから、長いほうのストラップをはずします。必要に応じて長さを調整し、ストラップの穴を突起Bにはめ、ストラップの両サイドを金具Aの内側に納めます。必要があれば、再度調整してください。




fig.3